



Wartungsprotokoll Galant (EA0) bis Erstzulassung 31.03.2004

Kundenname: _____
 Amtl. Kennzeichen: _____
 Fg.-Nr.: _____

Erstzulassung: _____
 Km-Stand: _____ HU fällig am: _____
 Auftragsnummer: _____ AU fällig am: _____

Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.

	Intervalle															
	Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	i.
Prüfpunkte x 1.000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	O.	O.
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremspedal- / Kupplungspedalspiel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Feststellbremse Funktion und Hebelweg	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Innenraumluftfilter, falls serienmäßig oder nachgerüstet, ersetzen	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung / Beschädigung prüfen bzw. ersetzen	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Dieselmotorenfilter ersetzen		E		E		E		E		E		E		E		
Kraftstofffilter ersetzen										E						
Keilriemen/Keilrippenriemen: Zustand und Spannung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittel wechseln				E				E				E				
Kupplungs- / Bremsflüssigkeits- / Scheibenwaschflüssigkeitsstand	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremsflüssigkeit wechseln		E		E		E		E		E		E		E		
Servolenkung Hydraulikölstand und Leitungen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Ventilspiel prüfen / einstellen (außer Motoren mit autom.Ventilspielausgleich)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Zahnriemen ersetzen						E						E				
Zündkerzen ersetzen - nur bei 2.0 L Motoren (4G63)			E			E			E			E				
Zündkerzen ersetzen - nur bei 2.4 L und 2.5 L Motoren (4G64 GDI und 6A13)						E						E				
Zündzeitpunkt prüfen				P				P				P				
Zündkabel auf Beschädigung prüfen		P		P		P		P		P		P		P		
Schlauch der Unterdruckpumpe auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Motor-Leerlaufdrehzahl mit MUT Tester (alle Motoren)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
CO-Gehalt im Abgas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Motoröl / Ölfilter wechseln	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln	P	P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	P	P	E	
Ölstand Automatikgetriebe prüfen / wechseln	P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	E	P	P		
Brems- / Kraftstoffschläuche und - Leitungen		P		P		P		P		P		P		P		
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Hintere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit		P		P		P		P		P		P		P		
Hintere Bremsbackenbeläge /Trommeln auf Verschleiß/Freigängigkeit		P		P		P		P		P		P		P		
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung		P		P		P		P		P		P		P		
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten		P		P		P		P		P		P		P		
Antriebswellenmanschetten		P		P		P		P		P		P		P		
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung		P		P		P		P		P		P		P		
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Türschlösser und Türfeststeller		S		S		S		S		S		S		S		
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		

PROBEFAHRT

ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE

Reifenluftdruck und -Profiltiefe					
	VL	VR	HL	HR	RES
bar / mm	/	/	/	/	/
Abgasuntersuchung durchgeführt		Ja	Nein		
Bremsentest					
	L			R	
vorne					
hinten					
Feststellbremse					

Bemerkungen:	
Service Stempel	Datum Techniker Endkontrolle